

Manuel d'installation et d'entretien 0101110101010101010101010111101010 11010101010101101501001010101011101101 01101013011011101101









SOMMAIRE

Paragraphe	Description
1	DOMAINE D'APPLICATION
2	INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT LA SECURITE2
3	INSTALLATION
4	BRANCHEMENT ELECTRIQUE4
5	INVERSION DE SENS
6	MISE EN SERVICE6
7	ENTRETIEN 6
8	LISTE DES PIECES DETACHEES. 7

Révisions

Le sommaire de révision du catalogue est indiqué à la page 8. Sur le site www.bonfiglioli.com des catalogues avec les dernières révisions sont disponibles.



1 DOMAINE D'APPLICATION

Les instructions suivantes s'appliquent aux moteurs électriques asynchrones mono-phasés fabriqués par BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.p.A. de la série :

- BS

- MS

dans la version de base.

Les exécutions spéciales décrites dans les catalogues et/ou dans les offres correspondantes ainsi que les applications particulières, requièrent des informations supplémentaires.

2 INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT LA SECURITE

Les moteurs électriques décrits dans les instructions suivantes sont prévus pour être employés sur des installations industrielles et doivent être utilisés par du personnel qualifié.



Pendant le fonctionnement, les moteurs présentent des parties sous tension ou en mouvement. Par conséquent, l'enlèvement des protections électriques et mécaniques, l'utilisation non appropriée ou un mauvais entretien peuvent entraîner de graves dommages corporels ou matériels.



Veiller à ce que chaque opération sur les moteurs soit effectuée par du personnel qualifié connaissant le mode d'emploi et les caractéristiques techniques du produit et ayant reçu l'autorisation du responsable de la sécurité pour l'intervention.

Etant donné que le moteur électrique n'a pas une fonction intrinsèque pour l'utilisateur final et est accouplé mécaniquement à une autre machine, il appartiendra au responsable de l'installation et de l'assemblage d'adopter toutes les mesures de sécurité nécessaires pendant le fonctionnement.

3 INSTALLATION

Identification

Tous les réducteurs, motoréducteurs et moteurs sont munis d'une plaque sur laquelle figurent les données nécessaires à leur identification.

Dans le tableau sont indiqués les deux types de plaques signalétiques utilisées pour les différentes configurations.



Réception

A la réception du moteur, contrôler qu'il n'a pas été abîmé pendant le transport. Le cas échéant, signaler les détériorations au transporteur. Contrôler également que les caractéristiques figurant sur la





plaque signalétique correspondent bien à ce qui a été demandé dans la commande et confirmé par BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.p.A.

Transport et manutention

Les emballages contenant plusieurs moteurs sont normalement appliqués sur des palettes en bois pour faciliter la manutention au moyen de chariots élévateurs ou de transpalettes.

Les moteurs peuvent être déplacés individuellement en les soulevant avec des bandes ou sangles (si le poids l'exige).

Les moteurs de tailles aux MS3, sont munis d'un anneau de levage.



Les chevilles à oeillet sont adaptés uniquement pour le levage du moteur.

S'assurer que le moteur soit posé de façon stable et qu'ils ne puissent pas rouler en cas de moteurs à bride.

Stockage

Un correct stockage des produits reçus nécessite de respecter les règles suivantes:

- a. Exclure les zones à ciel ouvert, les zones exposées aux intempéries ou avec humidité excessive.
- b. Interposer dans tous les cas entre le plancher et les produits des planches de bois ou des supports d'autre nature empêchant le contact direct avec le sol.
- c. Pour des périodes de stockage supérieures à 60 jours, les surfaces d'accouplement (brides et arbres) doivent être protégées au moyen d'un produit antirouille approprié (Mobilarma 248 ou équivalent).
- d. Pour des périodes de stockage supérieures à 6 mois, il convient de tourner le rotor périodiquement, tous les mois ou les deux mois, et de prévoir des mesures appropriées de protection contre la rouille et l'humidité.

Installation des moteurs



S'assurer que les conditions d'alimentation, de montage et de service correspondent bien aux indications figurant sur la plaque signalétique et dans la documentation technique.

Il est primordial, pour l'installation du moteur, de se conformer aux règles suivantes :

Enlever les éventuelles protections en plastique présentes sur les arbres. Par la suite, ces protections devront être récupérées et éliminées suivant la règlementation en vigueur dans le pays du destinataire.

Débarrasser les arbres des produits protecteurs éventuels contre l'oxydation à l'aide des solvants. Les éliminer enfin selon la règlementation en vigueur.



Le solvant ne doit pas entrer en contact avec la lèvre des bagues d'étanchéité.

S'assurer que le moteur est bien aéré, qu'il n'y a pas d'empêchements à la libre circulation de l'air et, en général, qu'il ne se produit pas de situations compromettant la dissipation régulière de la chaleur. L'installation devra en outre permettre l'entretien ordinaire du moteur et, s'il est prévu, du frein.



Ne pas soumettre l'arbre à des chocs pouvant endommager les roulements.

Sur les installations en extérieur, protéger le moteur du rayonnement direct et, si possible, des intempéries. Pour l'accouplement de moteurs électriques aux réducteurs au moyen d'une bride IMB5 ou IMB14, avant d'introduire l'arbre du moteur dans l'arbre creux du réducteur, s'assurer que la clavette du moteur soit parfaitement stable.

Appliquer sur toute la longueur de l'arbre du moteur un produit prévu à cet effet (par exemple, Loctite Antiseize 767), pour empêcher les phénomènes d'usure superficielle, mieux connus sous le nom de "fretting corrosion" ou "poudres rouges".





Tous les 6-12 mois, il convient de déconnecter le moteur du réducteur, de nettoyer la zone d'accouplement arbre/trou, et d'appliquer de nouveau la protection anti-usure décrite cidessus.

S'assurer que la fixation du moteur sur la bride du réducteur se fasse de façon stable, sans possibilité de vibrations.

Si les moteurs doivent être peints, nous vous conseillons de protéger la plaque signalétique.

Equilibrage

Le rotor est équilibré dynamiquement, équipé d'une demi-clavette. Le montage de l'éventuel organe de transmission devra se faire au moyen d'instruments appropriés et après équilibrage, en évitant les coups qui pourraient abîmer les roulements.

Veiller en particulier à éviter la rotation du moteur sans avoir fixé la clavette non utilisée (moteurs avec deux extrémités d'arbre).



Adopter les mesures appropriées pour empêcher le contact accidentel avec des parties vives sous tension ou en mouvement.



Eviter le contact avec la carcasse du moteur : en fonctionnement normal, la température peut atteindre des valeurs supérieures à 50 °C.

Test d'isolation

Avant la mise en service ou après de longues périodes de stockage (ou d'arrêt), contrôler la résistance d'isolation vers la masse au moyen d'un Megger 500 Vcc.

La valeur mesurée à une température de +25 °C pour des enroulements neufs et en bon état doit être supérieure à 10 M Ω .

Si ce n'est pas le cas, sécher au four pour éliminer l'humidité.

4 BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Normes applicables à tous les moteurs

Utiliser des câbles d'alimentation d'une section appropriée au courant absorbé et adaptés aux conditions d'installation prévues, en évitant les échauffements excessifs ou les chutes de tension.

Le branchement au bornier doit être effectué selon les schémas figurant au tableau ou de la façon indiquée dans les instructions fournies à l'intérieur de la boîte à bornes, en utilisant les platines, les écrous et le rondelles appropriés.

Effectuer la mise à la terre selon les dispositions en vigueur avant de procéder à la connexion au réseau.

En plus des bornes principales, la boîte à bornes peut contenir les connexions pour les protections thermiques, des réchauffeurs anticondensation ou du frein.

En cours d'installation, réparation ou entretien, s'assurer qu'il n'y a pas de connexion au reseau.

Une fois les opérations de câblage terminées, fermer le couvercle après avoir placé le joint. Visser soigneusement le presse-étoupe et boucher les orifices d'entrée non utilisés.

Ventilation

Les moteurs sont refroidis par ventilation externe (IC 411 selon CEI EN 60034-6) et sont équipés de ventilateur radial en plastique fonctionnant dans les deux sens de rotation.

L'installation doit garantir une distance minimum de la calotte cache-ventilateur par rapport au mur le plus proche de façon à ne pas créer d'empêchement à la circulation de l'air ainsi que pour permettre les interventions d'entretien ordinaire du moteur.






5 INVERSION DE SENS

Les moteurs sont fournis avec un condensateur permanent et peuvent fonctionner dans les 2 sens de rotation.

Le sens de rotation peut être inversé en modifiant le câblage, comme montré sur les schémas cidessous, et au moyen d'un télérupteur.

Dans les schémas ci-dessous, les arbres sont vus du coté sortie.






Pour inverser le sens de rotation, le moteur doit auparavant passer par une phase d'arrêt.



Pour permettre l'inversion de sens de rotation à l'aide d'un simple swictch, les moteurs monophasés peuvent être conçus avec des bobinages équilibrés et un condensateur permanent.

Pour cette version, indiquer l'option AE dans la désignation.

Cette excécution particulière offre des performances réduites par rapport à un moteur standard et il est préférable de contacter le Service Technique de Bonfiglioli.





Pour inverser le sens de rotation, le moteur doit auparavant passer par une phase d'arrêt.





6 MISE EN SERVICE

Avant la mise en service, nous vous conseillons d'effectuer les opérations et les contrôles suivants:

- 1. vérifier que toutes les mesures de sécurité sont appliquées;
- 2. alimenter le moteur à vide à la tension nominale;



Les moteurs monophasés fonctionnant sans charges présentent des pertes supérieures à celles relatives au fonctionnement sous charge. C'est pourquoi, il faut éviter l'utilisation sans charge pendant des longues périodes.

- 3. contrôler que le fonctionnement est régulier et sans vibrations;
- 4. dans le cas de double condensateur (option DC), le temps d'arrêt avant redémarrage du moteur doit être supérieur à 6 secondes ;
- 5. en cas de fonctionnement satisfaisant, appliquer la charge en contrôlant les valeurs correspondantes de tension, de courant et de puissance.



Un fonctionnement anormal (absorption au-delà des limites indiquées sur la plaque, réchauffement excessif, bruit, vibrations) peut entraîner des dommages et des dangers. Dans ce cas, couper l'alimentation et avertir le personnel chargé de l' entretien.

7 ENTRETIEN

Avant toute intervention, le moteur ainsi que les circuits auxiliaires et/ou accessoires doivent être déconnectés du réseau.

En particulier:

- contrôler l'isolement par rapport au réseau électrique,
- prévoir des protections appropriées contre les éventuelles parties vives sous tension,
- s'assurer qu'il ne puisse pas se produire de démarrages accidentels.

Nous vous recommandons d'observer fréquemment le fonctionnement du moteur et de prévoir des inspections périodiques.

En général, nous vous conseillons de procéder comme suit :

- 1. contrôler que le fonctionnement est régulier et que les absorptions sont comprises dans la plage indiquée sur la plaque;
- 2. maintenir le moteur propre et vérifier que rien ne gêne la ventilation;
- 3. contrôler l'état des joints d'étanchéité sur l'arbre;
- 4. contrôler que les branchements électriques et les vis sont bien serrés;
- 5. Si le moteur est équipé de trous de drainage des condensats, ôter périodiquement les vis qui ferment ces trous afin de permettre à l'eau de s'évacuer. Lors de l'installation, assurez vous que l'orifice de drainage se trouve dans la partie inférieure du moteur.
- 6. les roulements utilisés dans l'exécution standard sont du type prélubrifié et ne nécessitent aucun entretien. Il convient toutefois de les changer tous les 3 ans environ.


Pour les inspections normales, il n'est pas nécessaire de démonter le moteur, sauf pour le remplacement des roulements.

Dans ce cas, les opérations devraient être effectuées par du personnel spécialisé et avec des instruments appropriés.





8 LISTE DES PIECES DETACHEES



1010	Stator	
1030	Rotor	
1050	Bride (B5/B14)	
1070	Bouclier moteur	
1150	Ventilateur	
1100	Entretoises	
1180	Cache-ventilateur	
1200	Boîte cache-bornes	KSM
1230	Joint de la boîte à bornes	NOW
6234	Bouchon filetée	
6250	Plaque à bornes	
6020	Roulement D-end	
6030	Roulement ND-end	KSA
6050	Bague de compensation	
6060	6060 Clavette D-end	
6070	Bague d' étanchéité	l de la companya de
6080	V-ring	
6405	Condensateur permanent	
6406	Condensateur de démarrage (seulement pour type « DC »)	



INDEX DES RÉVISIONS R0

DOCUMENT SECTION DESCRIPTION



8

Worldwide

Bonfiglioli Worldwide & BEST Partners

AUSTRALIA

BONFIGLIOLI TRANSMISSION (Aust) Pty Ltd. 48-50 Adderley St. (East) Auburn (Sydney) N.S.W. 2144 Tel. (+61) 2 8748 4400 - Fax (+61) 2 9748 8740 P.o. Box 6705 Silverwater NSW 1811 www.bonfiglioli.com.au - sales@bonfiglioli.com.au

AUSTRIA BEST

MOLL MOTOR GmbH Industriestrasse 8 - 2000 Stockerau Tel. (+43) 2266 63421+DW - Fax (+43) 6342 180 - Tlx 61 32 22 348 Molla www.mollmotor.at - office@mollmotor.at

GIOW PESS N.V. ESCO TRANSMISSION S.A. Culliganlaan 3 - 1831 Machelem Diegem Tel. 0032 2 7204880 - Fax 0032 2 7212827 - Tlx 21930 Escopo B www.escotrans.be - info@escotrans.be

BRASIL *SBEST*

ATI BRASII Rua Omlio Monteiro Soares, 260 - Vila Fanny - 81030-000 Tel. (+41) 334 2091 - Fax (+41) 332 8669 www.atibrasil.com.br - vendas@atibrasil.com.br

BONFIGLIOLI CANADA INC. 2-7941 Jane Street - Concord, ONTARIO L4K 4L6 Tel. (+1) 905 7384466 - Fax (+1) 905 7389833 www.bonfigliolicanada.com - sales@bonfigliolicanada.com

BONFIGLIOLI DRIVES (SHANGHAI) CO. LTD. No. 8 Building, 98 Tian Ying Road - Qingpu District, Shanghai, PRC 201700 Tel. +86 21 69225500 - Fax +86 21 69225511 www.bonfiglioli.cn - linkn@bonfiglioli.com.cn

BONFIGLIOLI TRANSMISSIONS S.A. 14 Rue Eugène Pottier BP 19 Zone Industrielle de Moimont II - 95670 Marly la Ville Tel. (+33) 1 34474510 - Fax (+33) 1 34688800 www.bonfiglioli.fr - btf@bonfiglioli.fr

BONEIGLIOLI DEUTSCHLAND GmbH Hamburger Straße 18 - 41540 Dormagen Tel. (+49) 2133 50260 - Fax (+49) 2133 502610 www.bonfiglioli.de - info@bonfiglioli.de

GREAT BRITAIN

BONFIGLIOLI UK Ltd Unit 3 Colemeadow Road - North Moons Moat Redditch. Worcestershire B98 9PB Tel. (+44) 1527 65022 - Fax (+44) 1527 61995 www.bonfiglioli.co.uk - marwaha@bonfiglioli.com

BONFIGLIOLI (UK) LIMITED

5 Grosvenor Grange - Woolston - Warrington, Cheshire WA1 45F Tel. (+44) 1925 852667 - Fax (+44) 1925 852668 www.bonfiglioliuk.co.uk - sales@bonfiglioliuk.co.uk

GREECE

BONFIGLIOLI HELLAS S.A. O.T. 48A T.O. 230 - C.P. 570 22 Industrial Area - Thessaloniki Tel. (+30) 2310 796456 - Fax (+30) 2310 795903 www.bonfiglioli.gr - info@bonfiglioli.gr

HOLLAND BEST

ELSTO AANDRIJFTECHNIEK Loosterweg, 7 - 2215 TL Voorhout Tel. (+31) 252 219 123 - Fax (+31) 252 231 660 www.elsto.nl - imfo@elsto.nl

HUNGARY SEST

AGISYS AGITATORS & TRANSMISSIONS Ltd 2045 Törökbálint, Tö u.2. Hungary Tel. +36 23 50 11 50 - Fax +36 23 50 11 59 www.agisys.hu - info@agisys.com

BONFIGLIOLI TRANSMISSIONS PVT Ltd. PLOT AC7-AC11 Sidco Industrial Estate Thirumudivakkam - Chennai 600 044 Tel. +91(0)44 24781035 / 24781036 / 24781037 Fax +91(0)44 24780091 / 24781904 www.bonfiglioli.co.in - bonfig@vsnl.com

A.T.I. di Morganti E C. sas **PBEST** Via Pistoiese 219 - 50047 Prato (PO) Tel. 0574/6961 - Fax 0574/790996 www.atimorganti.it - ati.morganti@texnet.it

BONETTI LUIGI SRL *SBEST* Strada Padana Superiore verso VR n.7 - 36100 Vicenza (VI) Tel. 0444/563120 - Fax 0444/961979 www.bonettimotoriduttori.com - bonetti.luigi@libero.it

CASA DEL CUSCINETTO SAS di Castignoli e C. SBEST Strada Val Nure 18/a - 29100 Piacenza (PC)
Tel. 0523/755518 - 0523/756315 - Fax 0523/457804

CENTO TRASMISSIONI SRI. PREST Via Friuli 23 - 40060 Osteria Grande (BO) Tel. 051/6958222 - Fax 051/6958253

www.centotrasmissioni.com - cento@centotrasmissioni.com

CONTASTA COMPONENTI SRL **PBEST** di Franca Di Clemente e Figli Via Po 65/67 - Zona Comm. 66020 S.Giovanni Teatino (CH) Tel. 085/4462696 - Fax 085/4461754 www.gruppofit.it - gruppofit@gruppofit.it

D.L. di Danielli B e Lolli G. SRL **SEST** Via Fucini 2 - 40132 Bologna Tel. 051/6177611 - Fax 051/6177630 www.daniellielolli.it - info@daniellielolli.it

EGA TECNIC SRL **BEST** Via Maccani 171/2 - 38100 Trento Tel. 0461 822176 - Fax 0461 821643 www.egatecnic.it - info@egatecnic.it

FIMU S.R.I. PREST

Via Artigianato - 25128 Savigliano (CN) Tel. 0172/713542 - Fax 0172/715489 www.fimusrl.com - fimu@fimusrl.com

FITMA S.R.L. SBEST

Viale del Commercio 10 - 37042 Caldiero (VR) Tel. 045/6132511 - Fax 045/6150270 www.fitma.it - fitma@fitma.it

F.M.I. FRANCESCHI S.R.L. PBEST Strada Baganzola 28/a - 43100 Parma Tel. 0521/992200 - Fax 0521/987303 www.fmiparma.it - fmi@fmiparma.it

INDUSTRIAL FORNITURE MORO SNC **PBEST**Via dei Da Prata 34 - 31100 Treviso Tel. 0422 428835 - Fax 0422/428830 www.morotreviso.com - info@morotreviso.com

MICAR Snc di Sandro Arminio e C. *SBEST* Via Rosso di S. Secondo, 15 - 20134 Milano Tel. 02/7491091 - Fax 02/70126372 www.micar.it - info@micar.it

MINETTI SPA FILIALE DI BERGAMO PEST Via Canovine, 14 - 24100 Bergamo Tel. 035/327111 - Fax 035/316767 www.minettigroup.com - minettibergamo@minettigroup.com

MINETTI SPA FILIALE DI BRESCIA **SEST** Via G. di Vittorio, 38 - Z.I. - 25128 Brescia Tel. 030/3582734 - Fax 030/3582760 www.minettigroup.com - minettibrescia@minettigroup.com

S.I.R.I. SRL *SBEST*

Via Dell'Industria 9 - 04011 Aprilia (LT) Tel. 06/9206291 - Fax 06/9258643 www.sirisrl.com - info@sirisrl.com

SAROK ITALIA SRL **SEST**Via Valsugana, 4 - 22053 Lecco (CO)
Tel. 0341/357811 - Fax 0341/283096 www.sarok.it - sarokitalia@sarok.it

SAROK DUE SRL **₱BEST**Via 1 Maggio 9/11 - 20028 S. Vittore Olona (MI)
Tel. 0331/423911 - Fax 0331/423942 www.sarok.it - sarok2@tin.it

T.I.M. Tecn.Ind. Modenesi SBEST Via Franz Leahr 25 - 41100 Modena Tel. 059/282500 - Fax 059/282404

www.timmodena.com - timmodena@timmodena.com

TECHNOBI SRL *SBEST* Via Lazio, 65 - 20090 Buccinasco (MI) Tel. 02/45712362 - Fax 02/45712219 www.technobi.it - technobi@libero.it

TECNICA INDUSTRIALE SRL **PBEST** S.P. 231 km1 ex SS.98 Km 80,176 - 70026 Modugno (BA) Tel. 080/5367089 - 080/5367090 - Fax 080/5367091 www.tecnicaindustriale.it - info@tecnicaindustriale.it

TECNOFORNITURE SRL PBEST Via Pasubio 106 - 63037 Porto d'Ascoli (AP) Tel. 0735/76171 - Fax 0735/655266 www.tecnoforniture.it - info@tecnoforniture.it

V.B. Moto Trasmissioni s.n.c. *SBEST* di Volpe E. E Bianchi P. E C. Via Enzo Ferrari 335 - 47037 Cesena (FO) Tel. 0547/630610 - Fax 0547/630615 www.vbmototrasmissioni.it - info@vbmototrasmissioni.it

VENETA BEARINGS SRL **BEST** Via Torino 15 - 35035 Mestrino (PD) Tel. 049/9001944 - 049/9001549 - Fax 049/9001543 www.venetabearings.it - info@venetabearings.it

NEW ZEALAND *SEST*SAECO BEARINGS TRANSMISSION

36 Hastie Avenue, MangerePo Box 22256, Otahuhu - Auckland Tel. +64 9 634 7540 - Fax +64 9 634 7552

www.polpack.com.pl - polpack@polpack.com.pl

FAM

57, Maly prospekt, V.O. - 199048, St. Petersburg Tel. +7 812 3319333 - Fax +7 812 3271454 www.fam-drive.ru - info@fam-drive.ru

TECNOTRANS SABRE S.A. Pol. Ind. Zona Franca sector C, calle F, n°6 08040 Barcelona Tel. (+34) 93 4478400 - Fax (+34) 93 3360402 www.tecnotrans.com - tecnotrans@tecnotrans.com

SOUTH AFRICA

BONFIGLIOLI POWER TRANSMISSION Pty Ltd. 55 Galaxy Avenue, Linbro Business Park - Sandton Tel. (+27) 11 608 2030 OR - Fax (+27) 11 608 2631 www.bonfiglioli.co.za - bonfigsales@bonfiglioli.co.za

BONFIGLIOLI SKANDINAVIEN AB Tel. (+46) 40 412545 - Fax (+46) 40 414508 www.bonfiglioli.se - info@bonfiglioli.se

THAILAND *SBEST*

K.P.T MACHINERY (1993) CO.LTD. 259/83 Soi Phiboonves, Sukhumvit 71 Rd. Phrakanong-nur, Wattana, Bangkok 10110 Tel. 0066.2.3913030/7111998 Fax 0066.2.7112852/3811308/3814905 www.kpt-group.com - sales@kpt-group.com

BONFIGLIOLI USA INC 1000 Worldwide Roulevard - Hebron, KY 41048 Tel.: (+1) 859 334 3333 - Fax: (+1) 859 334 8888 www.bonfiglioliusa.com industrialsales@bonfiglioliusa.com mobilesales@bonfiglioliusa.com

VENEZUELA ₱BEST


MAQUINARIA Y ACCESSORIOS IND.-C.A Calle 3B - Edif. Comindu - Planta Baja - Local B La Urbina - Caracas 1070 Tel. 0058.212.2413570 / 2425268 / 2418263 Fax 0058.212.2424552 - Tlx 24780 Maica V www.maica-ve.com - maica@telcel.net.ve

HEADOUARTERS

BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.p.A. Via Giovanni XXIII, 7/A 40012 Lippo di Calderara di Reno Bologna (ITALY) Tel. (+39) 051 6473111 Fax (+39) 051 6473126 www.bonfiglioli.com bonfiglioli@bonfiglioli.com

SPARE PARTS BONFIGLIOLI

Via Castagnini, 2-4 Z.I. Bargellino - 40012 Calderara di Reno - Bologna (ITALY) Tel. (+39) 051 727844 Fax (+39) 051 727066 www.brtbonfiglioliricambi.it brt@bonfiglioli.com



www.bonfiglioli.com



ගුව BONFIGLIOLI